


# Yealink

## Telefon Media IP SIP-T54S




### Skrócona instrukcja(V82.20)

[www.yealink.com](http://www.yealink.com)

Dotyczy wersji 70.82.0.10 lub późniejszej.

**Zawartość opakowania**

Następujące produkty są zawarte w opakowaniu. Jeśli znajdziesz coś czego brakuje skontaktuj się z administratorem systemu.



Telefon Media IP



Słuchawka




Kabel słuchawkowy




Instrukcja




Przewód Ethernet  
(2m CAT5E FTP)



Zasilacz  
(Opcja)



Podstawa




Uchwyt ścienny  
(Opcja)

**Uwaga:** Zalecamy korzystanie z akcesoriów dostarczonych lub zatwierdzonych przez Yealink. Używanie niezatwierdzonych akcesoriów innych firm może spowodować obniżenie wydajności.


## Montaż telefonu

### 1. Zamontuj podstawkę jak na rysunku poniżej:



**Uwaga:** Możesz także zamontować telefon na ścianie. Aby uzyskać więcej informacji na temat montażu na ścianie, patrz Instrukcja montażu ściennego Yealink dla telefonów Yealink

### 2. Podłącz słuchawkę jak na rysunku poniżej:



**Uwaga:** Słuchawka nagłowna jest dostępna oddzielnie.



# Konfiguracja telefonu

## Konfigurowanie za pomocą interfejsu internetowego:

### Dostęp do internetowego interfejsu użytkownika:

1. Naciśnij klawisz **OK**, gdy telefon jest bezczynny, aby uzyskać adres IP telefonu.
2. Otwórz przeglądarkę internetową na komputerze, wprowadź adres IP na pasku adresu (np. "Http://192.168.0.10" lub "192.168.0.10"), a następnie naciśnij klawisz **Enter**.
3. Wprowadź nazwę użytkownika (domyślnie: admin) i hasło (domyślnie: admin) na stronie logowania i kliknij **Potwierdź**

### Ustawienia sieciowe: Kliknij **Network-> Basic-> IPv4 Config**

Możesz skonfigurować ustawienia sieciowe w następujący sposób:

**DHCP:** Domyślnie telefon próbuje skontaktować się z serwerem DHCP w sieci, aby uzyskać prawidłowe ustawienia sieciowe, np. adres IP, maskę podsieci, adres bramy i adres DNS.

**Statyczny adres IP:** Jeśli Twój telefon nie może skontaktować się z serwerem DHCP z jakiegoś powodu, musisz skonfigurować adres IP, maskę podsieci, adres bramy, podstawowy adres DNS i adres DNS dla telefonu ręcznie.

**Uwaga:** Telefon IP obsługuje również IPv6 który jest domyślnie wyłączony.

Niewłaściwe ustawienia sieciowe mogą spowodować niedostępność telefonu i mogą mieć wpływ na wydajność sieci. Skontaktuj się z administratorem systemu, aby uzyskać więcej informacji.

### Ustawienia Konta: kliknij **Account->Register->Account X** (X=1, 2, 3...15, 16)

#### Parametry konta:

Register Status:	Status aktualnego konta.
Line Active:	Możesz wyłączyć lub włączyć konto ( Enabled włączone/Disabled wyłączone).
Label:	Prezentacja ID konta na LCD.
Display Name:	Prezentacja ID strony dzwoniącej
User Name:	ID od providera ITSP do rejestracji (wymagane).
Register Name:	ID do autoryzacji od providera ITSP (wymagane).
Password:	Hasło dostarczone od providera ITSP (wymagane).
Server Host:	Serwer dostarczony od providera ITSP (wymagane).

#### Status ikon na LCD:



(Zielony) Zarejestrowany



(Żółty) Rejestracja



(Szary) Błąd Rejestracji

**Uwaga:** Skontaktuj się z administratorem systemu jeśli pojawi się błąd podczas procesu rejestracji lub wymagana jest specyficzna konfiguracja rejestracji.

## Konfiguracja przez interfejs telefonu

### Ustawienia sieciowe:

Naciśnij klawisz **Menu** gdy telefon jest bezczynny, wybierz **Advanced** (login:admin hasło:admin)->**Network-> WAN Port/VLAN/Web Server/802.1x/VPN/LLDP/CDP/NAT** żeby skonfigurować sieć IP.

### Ustawienia konta:

Naciśnij klawisz **Menu** gdy telefon jest bezczynny, wybierz **Advanced** (login:admin hasło:admin)->**Accounts** żeby skonfigurować konto.

**Uwaga:** Więcej informacji o parametrach conta patrz Konfigurowanie za pomocą interfejsu internetowego


# Podstawowe funkcje połączeń

## Wykonywanie połączenia


### Używając słuchawki:

1. Podnieś słuchawkę.
2. Wybierz numer i naciśnij przycisk **Send (Wyślij)**.

### Używając głośnika:

1. Z odłożoną słuchawką, naciśnij .
2. Wybierz numer, i naciśnij przycisk **Send (Wyślij)**.

### Używając zestawu słuchawkowego:

1. Naciśnij klawisz  by aktywować tryb zestawu słuchawkowego.
2. Wybierz numer i naciśnij przycisk **Send (Wyślij)**.

**Uwaga:** Podczas połączenia można przełączać między zestawem słuchawkowym, zestawem głośnomówiącym i trybami słuchawki, naciskając przycisk **HEADSET**, klawisz **Speakerphone** lub podnosząc słuchawkę. Tryb zestawu słuchawkowego wymaga podłączonego zestawu słuchawkowego.

## Odbieranie połączeń


### Używając słuchawki:

Podnieś słuchawkę.

### Używając głośnika:

Naciśnij .

### Używając zestawu słuchawkowego:

Naciśnij .


**Uwaga:** Możesz odrzucić połączenie przyciskiem **Reject (Odrzuć)**.

## Rozłączanie połączenia

### Używając słuchawki:

Odłóż słuchawkę lub naciśnij klawisz **End Call (Zakończ)**.





### Używając głośnika:

Naciśnij  lub naciśnij klawisz **End Call (Zakończ)**.



### Używając zestawu słuchawkowego:

Naciśnij klawisz **End Call (Zakończ)**.

## Ponowne wybieranie


- Naciśnij  by wejść do Placed Calls (Historia), naciśnij  lub  i wybierz pozycję i następnie wybierz przycisk **Send** (wyślij).
- Naciśnij  dwukrotnie gdy telefon jest beczynny by wybrać ostatni numer.

## Włączanie i wyłączanie wyciszenia

- Naciśnij  żeby wyciszyć mikrofon w czasie połączenia.
- Naciśnij  żeby włączyć mikrofon ponownie.

## Wtrzymywanie i wznowianie połączenia

### Zawieszenie połączenia:

- Naciśnij  by wstrzymać połączenie w czasie rozmowy

### Wznawianie połączenia, poniżej sposoby:



- Jeżeli jest tylko jedno połączenie naciśnij  lub przycisk **Resume (Wznów)**.

- Jeżeli jest więcej połączeń wybierz połączenie  lub  i następnie naciśnij  lub przycisk **Resume(Wznów)**.



### Transfer połączenia

Dostępne są poniższe metody dla transferu połączenia:



#### Transfer bezwarunkowy

1. Naciśnij  lub przycisk **Transfer** w trakcie połączenia. Połączenie jest zawieszona.
2. Wybierz numer na który ma być połączenie transferowane.
3. Naciśnij  lub przycisk **B Transfer**

#### Transfer ze sprawdzeniem



1. Naciśnij  lub przycisk **Transfer** w trakcie połączenia. Połączenie jest zawieszona.
2. Wybierz numer na który ma być połączenie transferowane i wybierz przycisk **Send(Wyślij)**.
3. Naciśnij  lub przycisk **Transfer** kiedy usłyszysz dźwięk dzwonka.

#### Transfer z zapowiedzią

4. Naciśnij  lub przycisk **Transfer** w trakcie połączenia. Połączenie jest zawieszona.
5. Wybierz numer na który ma być połączenie transferowane i wybierz przycisk **Send(Wyślij)**.
6. Naciśnij  lub przycisk **Transfer** kiedy usłyszysz rozmówce.

### Przekierowanie połączeń

#### Włączanie przekierowań:

1. Naciśnij przycisk **Menu** gdy telefon jest bezczynny i wybierz **Features(Funkcje)**->**Call Forward**.
2. Wybierz odpowiedni typ przekierowania:  
**Always Forward(Zawsze)**----Przychodzące połączenia są przekierowane.  
**Busy Forward(Gdy zajęty)**---- Przychodzące połączenia są przekierowane gdy zajęty.  
**No Answer Forward(Gdy nie odpowiada)**---- Przychodzące połączenia są przekierowane po pewnym czasie gdy nie zostaną odebrane.
3. Wprowadź numer przekierowania. Dla **No Answer Forward** wybierz czas po którym zadziała przekierowanie przyciskiem  lub .
4. Naciśnij **Save(Zapisz)** by zaakceptować zmiany.

#### Połączenie konferencyjne

1. Naciśnij przycisk **Conference** w trakcie połączenia. Połączenie jest zawieszona.
2. Wprowadź numer drugiej strony i wciśnij przycisk **Send(Wyślij)**.
3. Naciśnij przycisk **Conference** ponownie gdy druga strona odbierze - wszystkie strony są dołączone do konferencji.
4. Naciśnij **End Call(Zakończ)** by rozłączyć wszystkie strony.

Uwaga: Możesz podzielić konferencje na dwie indywidualne rozmowy przyciskiem **Split**.

### Szybkie wybieranie

#### Konfiguracja szybkiego wybierania:

1. Naciśnij przycisk **Menu** gdy telefon jest bezczynny i wybierz **Features(Funkcje)**->**DSS Keys**.
2. Wybierz żądany klawisz DSS i następnie wciśnij klawisz **Enter(Wprowadź)**.
3. Wybierz **SpeedDial(Szybkw.ywb.num)** z listy **Type(Typ)**, wybierz żądane id konta z **Account ID**, wprowadź nazwę w **Label(Etykieta)** i numer w polu **Value(Wartość)**.
4. Naciśnij **Save(Zapisz)** by zachować zmiany.


#### Używanie klawisza szybkiego wybierania:

Naciśnij klawisz szybkiego wybierania by połączyć się z skonfigurowanym numerem.

## Wiadomości głosowe



Wskaźnik oczekiwania na komunikaty na ekranie w stanie bezczynności wskazuje, że co najmniej jedna wiadomość głosowa czeka w centrum wiadomości. Dioda LED wskaźnika zasilania powoli miga na czerwono.

### Odsłuchiwanie wiadomości głosowych:

1. Naciśnij przycisk  lub **Connect(Połącz)**.
2. Śledź komunikaty by odsłuchać wiadomości głosowe.

## Dostosowanie telefonu

### Historia połączeń

Naciśnij przycisk **History(Historia)** gdy telefon jest bezczynny i wybierz pozycję klawiszami  lub .

1. Zaznacz pozycję i następnie możesz:
  - Wybierz przycisk **Send(Wyślij)** by połączyć się z wybraną pozycją.
  - Wybierz przycisk **Delete(Wykasuj)** by usunąć pozycję z listy.

Jeżeli wybierzesz przycisk **Option(Opcje)** są dostępne wtedy opcje:



- Wybierz **Detail(Szczegóły)** by zobaczyć szczegółowe informacje o pozycji.
- Wybierz **Add to Contact(Dodaj do kontaktów)** by dodać do lokalnej książki kontaktów.
- Wybierz **Add to Blacklist(Dodaj do czarnej listy)** by dodać do czarnej listy.
- Wybierz **Delete All** (Wykasuj wszystko) by wykasować wszystkie pozycje z listy.

### Katalog kontaktów



#### Dodaj do katalogu:

1. Naciśnij przycisk **Directory(Katalog)** gdy telefon jest bezczynny wybierz **All Contacts(Wsz. kontakty)**.
2. Naciśnij przycisk **Add(Dodaj)** by dodać pozycję.
3. Wprowadź unikalną nazwę w polu **Name(Nazwa)** i numery w odpowiednich polach.
4. Naciśnij klawisz **Save(Zapisz)** by zachować zmiany.

#### Edycja pozycji w katalogu:




1. Naciśnij przycisk **Directory(Katalog)** gdy telefon jest bezczynny wybierz **All Contacts(Wsz. kontakty)**.
2. Wybierz pozycję klawiszami  lub  i następnie naciśnij **Option(Opcje)** i wybierz **Detail(Szczegóły)** z listy.
3. Edytuj informacje w pozycji.
4. Naciśnij klawisz **Save(Zapisz)** by zachować zmiany.

#### Kasowanie pozycji w katalogu:





1. Naciśnij przycisk **Directory(Katalog)** gdy telefon jest bezczynny wybierz **All Contacts(Wsz. kontakty)**.
2. Wybierz pozycję klawiszami  lub  i następnie **Option(Opcje)** i wybierz **Delete(Wykasuj)** z listy.
3. Naciśnij klawisz **OK** gdy na LCD pojawi się komunikat "Delete selected item?" ("Wykasować pozycję").

Uwaga: Możesz łatwo dodawać kontakty z historii połączeń. Zapoznaj się z **Historią połączeń** powyżej.

### Regulacja głośności

- Naciśnij  podczas połączenia by ustawić głośność słuchawki /z. głośnomówiącego/z. słuchawkowego.
- Naciśnij  gdy telefon jest bezczynny lub dzwoni, aby dostosować głośność dzwonka.
- Naciśnij  aby wyregulować głośność multimediiów na odpowiednim ekranie

### Dzwonki telefonu

1. Naciśnij przycisk **Menu** gdy telefon jest bezczynny i wybierz **Basic->Sound->Ring Tones**.
2. Wybierz klawiszami  lub  **Common(Wspólny)** lub dedykowany do konta i naciśnij **Enter**.
3. Wybierz klawiszami  lub  rządany dzwonek.
4. Naciśnij klawisz **Save(Zapisz)** by zachować zmiany.